



N°	Modèle	Représentation
1	Moteur complet avec plateau	541076 10
2	Moteur Fixateur	521021 07
3	Mécanisme de tirant	514048 07
4	Bouton rétractant	541040 00
5	Moteur d'arrêt	541021 07
6	Châssis support de plateau + vis de fixation (non compris)	514079 02
7	Écrouilles en laiton pour ancrage mural technique	541071 07
8	Cable d'alimentation de la cassette (non compris)	541079 07
9	Vis technique pour cable d'alimentation	541043 07
10	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	521020 07
11	Vis technique pour manchon d'alimentation	521020 07
12	Cable coaxial de fixation type	541140 07
13	Écrouilles sans filets d'ancrage + vis de fixation avec ressorts	514079 04
14	Rég. d'insulation (non compris)	521020 00
15	Manchon d'insulation (non compris)	521020 00
16	Mousse pour bâti support	541040 07
17	Filet de fixation haute	541050 07
18	Support vide	541074 00
19	Filet de fixation courte	514032 07