



N°	Modèle	Recommandé
1	Manchon complet avec projecteur	04 0356 01
2	Manchon façade	04 0401 01
3	Manchon de façade	04 1401 01
4	Boîtier récepteur	04 0141 00
5	Manchon façade	04 1401 01
6	Plaque de commande complète	04 0152 01
7	Écran tactile complet - voir la fiche technique	04 0174 01
8	Cable plaque avec connecteur pour télécommande rétractable	04 0201 01
9	Connecteur d'alimentation de la commande sans projecteur	04 0176 01
10	Kit d'alimentation pour console d'alimentation	04 0143 01
11	Manchon d'alimentation avec prise USB	04 0400 01
12	Kit à fibre pour réception d'alimentation	04 0400 01
13	Manchon console de façade page	04 1140 01
14	Page d'alimentation sans câble	04 0203 00
15	Manchon d'alimentation rétractable	04 0400 00
16	Support câble	04 0414 00
17	Manchon pour bâti support	04 0203 01
18	Kit de façade console	04 0152 01