



N°	Modello	Quantità
1	Manicotto completo con pannello	04 0006 01
2	Manicotto esterno	04 0007 01
3	Manicotto da interno	04 0008 01
4	Staffa interna	04 0041 00
5	Manicotto d'uscita	04 0009 01
6	Ensemble controli pannello + rete di fixation autoaddecente	04 0019 02
7	Staffa pannello con cacciavite per le terminazioni interne/esterne	04 0021 01
8	Grado d'alimentazione da controllo base progetto	04 0176 01
9	Staffa tecnica per grado d'alimentazione	04 0188 01
10	Manicotto d'alimentazione con pin 2/0/0/0	02 0000 01
11	Staffa a base per manicotto d'alimentazione	02 0000 01
12	Staffa tecnica di fixation pannello	04 0180 01
13	Pipe d'alimentazione interne/esterne	04 0000 00
14	Manicotto d'alimentazione base controli	02 0000 00
15	Supporto base	04 0014 00
16	Manicotto per BÂTI-SUPPORT	04 0024 01
17	Grado di fixation controllo	01 0000 01