



N°	Modèle	Références
1	Manuel (compagnon sans fil)	30 00001 01
2a	Manuel Bateau/Quatre	30 1100010
2b	Manuel Bateau/10	30 1010010
2c	Manuel Bateau/15	30 1000010
3	Microphone de Poche	30 400110
4	Batterie rechargeable	30 000000
5	Manuel d'usage	30 100110
6	Clavier support de display + vis de fixation/casernement	30 000110
7	Support microphone pour raccordement externe	30 000100
8	Cable d'alimentation de la console (accouplé)	30 011001
9	Alim. électrique pour console d'alimentation	30 010101
10	Manche d'alimentation avec joint à l'eau	30 400001
11	Joint à l'eau pour microphone d'alimentation	30 400001
12	Console console de fixation/usage	30 011110
13a	Pipe d'interconnexion standard (sans câble)	30 000000
13b	Pipe d'interconnexion orientable (sans câble)	30 000110
13c	Manche d'interconnexion (sans câble)	30 000000
14	Manche d'interconnexion	30 000000
15	Cable à l'eau	30 000000
16	Manuel pour BÂTI-support	30 000000
17a	Kit de fixation (console pour console standard)	30 000001
17b	Kit de fixation (console pour console à écran)	30 000001