

COLLECTION BY INCENSO


POSE AFFLEURANTE

S'installe sur bâti-support WC INCENSO



- Intégration possible à son maximum : la pose affleurante permet un rendu complètement intégré au mur
- Installation en deux étapes, grâce au 1^{er} de maçonnerie puis au 1^{er} d'installation
- Possibilité de choisir ses finitions : cadres chromés brillant ou cadres blancs
- S'installe sur les bâti-support WC INCENSO produits à partir de 2004, avec exclusivement les plaques de commande **COLLECTION** BY INCENSO
- Non compatible avec plaques Anti-vandalisme Collection.

Maçonnerie

ÉTAPE 1 - 1^{er} MAÇONNERIE

Après la mise de la structure des Fixations
obtenir 100% recouvrement
épaisseur d'habillage min. 17 et 100 mm
épaisseur : 100 mm (pour les finitions blanches) / 100 mm (pour les finitions chromées)
100 mm sans recouvrement



Habillage

ÉTAPE 2 - 1^{er} HABILLAGE

Après l'habillage terminé, permet de fixer la plaque de commande de manière
affleurante
Obtenir l'ensemble des dimensions de l'épaisseur d'habillage : finitions plus ou
moins fines
Pour optimiser les dimensions de l'habillage, voir les angles des de l'habillage
des dimensions indiquées sur le mur
Les autres dimensions sont en principe les mêmes que les dimensions des autres
des dimensions indiquées sur le mur
Après l'habillage terminé, permet de fixer la plaque de commande de manière
affleurante
Obtenir l'ensemble des dimensions de l'épaisseur d'habillage : finitions plus ou
moins fines
Pour optimiser les dimensions de l'habillage, voir les angles des de l'habillage
des dimensions indiquées sur le mur

