



N°	Modèle	Recommandé
1	Moteur complet avec plateau	640376 10
2	Moteur Réducteur	640321 07
3	Mécanisme de tirant	640448 07
4	Bouton rétractant	640340 00
5	Moteur d'arrêt	640301 07
6	Châssis support de plateau + vis de fixation (non compris)	640379 02
7	Écrouilles en laiton pour armoire rétractante	640351 07
8	Crochet d'alimentation de la cassette (non compris)	640378 07
9	Vis technique pour crochet d'alimentation	640343 07
10	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	620020 07
11	Vis technique pour manchon d'alimentation	620020 07
12	Crochet avant de fixation pipe	640340 07
13	Écrouilles sans filets d'assemblage + vis de fixation avec ressorts	640379 04
14	Pipe d'insulation (non vendue)	620020 00
15	Manchon d'insulation (non vendue)	620020 00
16	Mousse pour bâti support	640340 07
17	Filet de fixation haute	640300 07
18	Support vide	640314 00
19	Filet de fixation courte	640300 07