



| N° | Modèle | Référence |
|---------|---|------------|
| 1 | Vasque en céramique | 10 0059 68 |
| 2 | Robinet eau froide | 10 0059 69 |
| 3 | Meuble blanc | 10 0072 66 |
| 4 | Ensemble d'évacuation + bonde pour vasque | 10 0075 85 |
| 5 | Bouton d'actionnement | 31 5006 07 |
| 6 | Robinet flotteur | 30 9547 07 |
| 7 | Mécanisme de chasse | 32 5050 07 |
| 8 | Butée mécanisme | 34 4987 00 |
| 9 | Robinet d'arrêt | 34 1421 07 |
| 10 | Couvercle réservoir | 34 1205 00 |
| 11 | Coude d'alimentation de la cuvette (eau propre) | 34 0179 07 |
| 12 | Joint biconique pour coude d'alimentation | 34 0143 07 |
| 13 | Manchon d'alimentation avec joint à lèvre | 92 4030 07 |
| 14 | Joint à lèvre pour manchon d'alimentation | 92 4050 07 |
| 15 | Cercle cranté de fixation pipe | 34 1140 07 |
| 16 | Pipe d'évacuation (eau usée) | 92 2003 00 |
| 17 | Manchon d'évacuation (eau usée) | 92 3020 00 |
| 18 | Visserie pour bâti-support | 34 2100 07 |
| 19 | Cuvette | 90 4337 00 |
| 20 | Kit de fixation cuvette | 10 0058 91 |
| 21 | Abattant complet | 95 9005 10 |
| 22 | Set de charnières pour abattant | 95 9005 09 |
| 23 | Set d'amortisseurs et tampons | 95 9005 07 |
| Colis 1 | Réservoir + bouton + bâti-support | 10 0051 28 |
| Colis 2 | Cuvette + abattant | 10 0051 29 |
| Colis 3 | Meuble + vasque | 10 0044 80 |